

به نام خدا

روش نصب نرم افزار (IAR AVR 2.82.NRG)

*نکته: در صورتی که تاکنون هیچکدام از نرم افزار های رسمی شرکت IAR را اجرا نکرده اید قبل از نصب فایل IAR.reg را اجرا کنید:



1- فایل **SETUP** را اجرا کنید:



2- فایل **icavr.exe** و **icavr.dll** و **eavr.cdr** و **javr.cdr** و **savr.cdr** را در مسیر نصب نرم افزار

(**IAR Systems\EW23\AVR\BINI...**) کپی کرده و **REPLACE** کنید:



* برنامه قابل استفاده برای شما کاربر عزیز می باشد *

* جوان الکترونیک *

WWW.JAVANELEC.COM

TEL: 66728460 & 66712719

FAX: 66711319

