


به نام خدا

روش نصب نرم افزار (IAR PIC 2.0.NRG)

1- فایل **SETUP** را اجرا کنید:



2- در قسمت **SERIAL NUMBER** از طریق پوشه ی **SERIAL.TXT** کد را کپی و وارد کنید:



نکته: نیازی به وارد کردن DONGLE نیست.

* برنامه قابل استفاده برای شما کاربر عزیز می باشد *

* جوان الکترونیک *

WWW.JAVANELEC.COM

TEL: 66728460 & 66712719

FAX: 66711319